

|Slovenčina

Informácie o ovládači Samsung SolarCell Remote (Samsung Smart)

☑ (Napájanie)

Stlačením zapestie alebo vypnete televízor.

Pri modeli The Frame počas sledovania televízora pritisnete za preklop v režim Umetnost. V režime Umenie stlačením prepjete na domovskú obrazovku MĚDIA. Stlačením a podržaním televízor úplne vypnete.

☑ Mikrofon/indikátor LED

Používa sa ako mikrofón pri používaní rozpoznávania hlasu pomocou diaľkového ovládača.

☑ Neuderajte do otvoru mikrofónu ani doň nevkládajte ostré predmety.

☑ Hlasový asistent

Spustiť funkciu Hlasový asistent. Stlače a podržte tlačidlo, povedzte príkaz a potom uvoľnením tlačidla spustíte funkciu Hlasový asistent.

☑ Podporované jazyky a funkcie hlasového interakcie
Hlasový asistent sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti.

☑ (Nastavenia / Čísly / Farby)

Po každom stlačení tohto tlačidla sa príslušná obrazovka Nastavenia/výbava číselná klávesnica/klávesnica s tlačidlami vlny farby

☑ Toto tlačidlo použité na striedak v ďalším možnosťami, ktoré sa týkajú používanej funkcie.

☑ Stlačením zobrazíte na obrazovke virtuálnu číselnú klávesnicu. Pomocou číselných klávesnice môžete zadať číselné hodnoty. Vyberte čísla a potom vybraťmi možnosť **Dokončiť** alebo **Zadaťe číslo** zadajte číselnú hodnotu.

Používa sa na zmenu kanála, zadanie kódu PIN, zadanie PS-át.

☑ Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka ponuky **Skratka**.

☑ (Multi View)

Stlačením tlačidla aktivíte režim **Multi View**.

☑ Smerové tlačidlo (nahor, nadol, dolava, doprava)

Presunutie označenia a zmena hodnot zobrazených v ponuke televízora.

☑ Vyběr

Vlevo alebo spustení označený položku. Pri stlačení počas sledovania vysielaného programu sa zobrazia podrobné informácie o programe.

☑ Spát

Stlačením sa vrátite do predchádzajúcej ponuky. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa spustená funkcia ukončí. Pri stlačení počas sledovania programu sa objaví predchádzajúci kanál.

☑ (Smart Hub)

Stlačením prepjete na domovskú obrazovku **MĚDIA**. Z obrazovky **Ambient Mode** stlačením prepjete na domovskú obrazovku **Ambient Mode**

V prípade modelu The Frame stlačením v režime **Umenie** prepjete na domovskú obrazovku **Umenie**.

☑ (Prehráz./Pozastaviť)

Po stlačení sa objavá ovládače prvky prehrávania. Pomocou týchto ovládačích prvkov môžete ovládať prehrávaný mediálny obsah. Ak chcete používať funkciu **Hermy** panel, stlačte a podržte tlačidlo v režime **Hermy** režim.

☑ Funkcia **Hermy** panel nemusí byť podporovaná vo všetkých modeloch alebo geografických oblastiach.

+ / – (Hlasosť)

Presunutím tlačidla nahor alebo nadol nastavíte hlasnosť. Stlačením tlačidla skratky zvuk. Pri stlačení na 2 sekundy alebo dlhšie sa zobrazí ponuka **Skratky prístupnosti**.

↖ / ↗ (Kanál)

Presunutím tlačidla nahor alebo nadol zmeníte kanál. Stlačením tlačidla zobrazíte obrazovku **Spravidca**.

☑ Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka **Zoznam kanálov**.

☑ Tlačidlo na spustenie aplikácie

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

☑ Dostupné aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti alebo poskytovateľa obsahu.

☑ + (Párovanie)

Ak sa ovládač Samsung Smart s televízorom automaticky nespája, namierte ním na prednú časť televízora a potom stlačte nazar tlačidlo **☑** a podržte ich minimálne 3 sekundy.

☑ Ovládač Samsung Smart používať vo vzdialenosti menej ako 6 m od televízora. Použitím vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia bezdrôtového pripojenia.

☑ Obrázky, tlačidla a funkcie ovládača Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

☑ Funkcia Nastavenie univerzálne diaľkové ovládanie funkcie normálne iba vtedy, ak používate Samsung Smart, ktorý má té k dispozícii priamo k používateľnímu televízoru.

☑ Otvorená náložka napájania Samsung, inak môže dôjsť k zníženiu výkonnosti alebo poruche produktu. V takom prípade stráča zábradu platnosť.

☑ Keď diaľkový ovládač nefunguje pri nedostatochná baterie, nabite ho prostredníctvom portu USB-C.

☒Solárny článok

Keď ovládač nepoužívajte, odložte ho na osvetlené miesto. Predtíž sa tak jeho prevádzkový čas.

Nabíjač USB konektor (type-C)

Používa sa na rýchle nabíjanie. Pri nabíjaní sa rozsvieti dióda LED v prednej časti. Po úplnom nabííť batérie dióda LED zhasne.

- USB kábel nie je súčasťou balenia.



Môže dôjsť k požiaru alebo explózií, čo môže mať za následok poškodenie diaľkového ovládača alebo úraz.

- Diaľkový ovládač nevystavujte nárazom.
- Dajte pozor, aby do kontaktu s nabíjajúcim konektorom diaľkového ovládača neprichli cudzie látky, napríklad kvapalina alebo prach.
- Ak je diaľkový ovládač poškodený alebo je číť zčipách diódy alebo spálená, ihneď prestajte používať a doručte ho na opravu do servisného strediska spoločnosti Samsung.
- Diaľkový ovládač nerozoberajte.
- Nevhodíte doň ani dovnútra žiadne iné predmety alebo diaľkový ovládač do úst. Môže dôjsť k požiaru alebo explózií, čo môže mať za následok poškodenie diaľkového ovládača alebo úraz.

|Slovenčina

Več o upravljalniku Samsung SolarCell Remote (Pametni daljinski upravljalnik Samsung)

☑ (Napajanje)

Pritisnite za vklop ali izklop televizorja.

Pri modelu The Frame med gledanjem televizorja pritisnete za preklop v način Umetnost. V načinu Umetnost pritisnete za preklop na začetno stran **Predstav**. Pritisnite in držite za popoln izklop televizorja.

☑ (Glasovni pomočnik)

☑ MIC/LED

Uporablja se kot mikrofona za prepoznavanje govora z daljinskim upravljalnikom.

☑ Ljudske mikrofona ne izpostavljajte udarcem in vanjo ne vključite ostrih predmetov.
Zažene funkcijo Glasovni pomočnik. Pritisnite in držite tlačidlo, izgovorite ukaz in nato pritisnite, da zažene funkcijo Glasovni pomočnik.

☑ Podprti jeziki in funkcije aplikacije Glasovni pomočnik se lahko razlikujejo glede na geografsko območje.

☑ (Nastavitev / Številka / Barvni gumb)

Ob vsakem pritisku na ta gumb preklopite med menijem z nastavitvami/navidzno številčnico/ploščno z možnostmi z barvnimi gumbi.

☑ Ta gumb uporablja za dostop do dodatnih možnosti, ki so odvisne od uprabiljene funkcije.

☑ Pritisnite, da se na zaslonu prikaže navigativna številčnica. S številčno lahko vnášate numerične vrednosti. Za vnos številske vrednosti izberite številke in nato izberite **Končno** ali **Vnesite številko**. Uporabite ga za spremembo kanala, vnosa koda PIN, vnosa koda ZIP itd.

☑ Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon z menijem **Blížnjača**.

☑ (Multi View)

Pritisnite gumb za vstop v način **Multi View**.

☑ Smerni gumb (gor, dol, levo, desno)

Premakne označeno območje in spreminja vrednosti v meniju televizorja.

☑ Izberi

Izbere ali zažene označeni element. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikaže podrobne informacije o programu.

☑ (Nazaj)

Pritisnite za vrnitev v prejšnji meni. Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se delujoča funkcija zaustavi. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikaže prejšnji kanál.

☑ (Smart Hub)

Pritisne za preklop na začetno stran **Predstav**.. Na zaslonu **Ambient Mode** pritisnite za preklop na začetno stran **Ambient Mode**.

Pri modelu The Frame v načinu **Umetnost** pritisnete za preklop na začetno stran **Umetnost**.

☑ (Predvajal/premor)

Pritisne, se prikaže gumba za predvajanje. S temi gumbi lahko upravljate trenutno predvajano predstavnostno vsebino. Če želite uporabljati Vrstica za igre, pritisnite in pridržite gumb v načinu **Igralni način**.

☑ Aplikacija Vrstica za igre morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.

+ / – (Glasosť)

Gumb premikajte gor ali dol, da nastavite glasnost. Če želite izklopiti zvuk, pritisnite gumb. Če držite 2 sekundi ali dlje, se prikaže **Blížnjače dostopnosti**.

↖ / ↗ (Kanál)

Gumb premikajte gor ali dol, da preklopite kanal. Pritisnite gumb za ogled zaslona **Vodnik**.

☑ Če ga držite vsaj sekundo, se prikaže zaslon **Zeznam kanalov**.

☑ Gumb za zagan aplikacije

Pritisnite ustrezni gumb za funkcije, ki mu je dodeljena.

☑ Aplikacije, ki so na voljo, se lahko razlikujejo odvisno od geografske regije ali ponudnika vsebin.

☑ + (Seznanjanje)

Če se Pametni daljinski upravljalnik Samsung ne seznaní samodejno s televizorjem, ga usmerite v srednji del televizorja ter sočasno pridržižte gumba **☑** in **☑** za vsaj 3 sekunde.

☑ Upravljalnik Pametni daljinski upravljalnik Samsung uporablja več manj kot 6 m stran od televizorja. Delovna razdalja se lahko razlikuje glede na značilnosti brezžičnega okolja.

☑ SlIKE, gumbi in funkcije izdelavke Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.

☑ Funkcija Nastavitve univerzalnega diaľkového ovládača upravljalnika deluje normalno samo, če uporabite Pametni daljinski upravljalnik Samsung, ki je priljubljen televizorju.

☑ Priporočamo uporabo originalnega polnilnika Samsung. V nasprotnem primeru lahko pride do poslabšanja zmogljivosti ali okvare izdelka. V tem primeru garancije ni veljavna.

☑ Če daljinski upravljalnik ne deluje zaradi premalo napoljene baterije, ga napolnite z uporabo vrta USB vrste C.

☒Solarna celica

Ko daljinski upravljalnik ni v uporabi, ga izpostavite svetlobi. To bo podaljšalo čas njegovega delovanja.

Vrata USB (C-tip) za polnjenje

Uporabljeno za hitro polnjenje. Lučka LED na srednji strani med polnjenjem sveti. Ko so baterije popolnoma napolnjene, lučka LED ugasne.

☑ Kábel USB ni priložen.

! Pridi lahko do požara ali eksplozije, kar lahko vodi v poškodbe daljinske upravljalnika ali telesne poškodbe.

- Daljinskega upravljalnik ne izpostavljajte udarcem.
- Pazite in ne dovolite, da bi tuje snovi, kot je kovina, tekočina ali prah, prišle v stik s polnilnim terminalom daljinskega upravljalnika.
- Kada je vaš daljinski upravljalnik poškodovan oziroma vonjate dim ali vonj po zažiganem, nemudoma prenehajte z uporabo ter ga oddajte na popravilo v ovrzveno servisni center.
- Daljinskega upravljalnika ne razstavljajte sami.
- Ne dovolite, da bi malčki ali hišni ljubčenci izžali ali grizali daljinski upravljalnik. Pridi lahko do požara ali eksplozije, kar lahko vodi v poškodbe daljinskega upravljalnika ali telesne poškodbe.

|Română

Despre Samsung SolarCell Remote (Telecomandă inteligentă Samsung)

☑ (Alimentare)

Apăsati pentru a porni sau opri televizorul.

Pentru modelul The Frame, atunci când vă uitați la televizor, apăsați butonul pentru a comuta în modul **Artă**. În modul **Artă**, apăsați butonul a comuta la ecranul principal **Media**. Apăsăți și mențineți apăsat butonul pentru a opri televizorul complet.

☑ MIC / LED

Folosiți ca MIC la utilizarea funcției de reconaștere vocală cu telecomanda.

Nu loviți orificiul MIC și nu introduceți obiecte ascuțite în orificiu.

☑ (Asistent vocal)

Execuță Asistent vocal. Mențineți apăsat butonul, rostii o comandă și apoi eliberați butonul pentru a rula Asistent vocal.

☑ Limbile și funcțiile compatibile cu Asistent vocal pot fi diferite în funcție de zona geografică.

☑ (Bucan Setări / Număr / Culoare)

Lia fican apăsașe pe buton, se afișează alternativ meniul de setări/tastatura numerică virtuală/tastatura de opțiuni cu butane colorate.

☑ Utilizați accest buton pentru a accesa opțiuni suplimentare specifice funcției în curs de utilizare.

Apăsati pentru a afișa pe ecran tastatura numerică virtuală. Utilizați tastatura numerică pentru a introduce valori numerice. Selectați numerele și apoi selectați **Effectua sau Introduceți numărul** pentru a introduce o valoare numerică. Utilizați opțiunea pentru a schimba canalul, a introduce un cod PIN, un cod poștal, etc.

☑ Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă sau mai mult, va fi afișat ecranul meniului **Comandă rapidă**.

☑ (Multi View)

Apăsati butonul pentru a intra în modul **Multi View**.

☑ Buton direțional (sus, jos, dreapta, stânga)

Deplasează focalizarea și modifică valorile existente în meniul televizorului.

☑ Selectaj

Selectează sau execută elementul focalizat. La apăsaere în timpul vizionării unui program difuzat, vor apărea informații detaliate despre program.

☑ (Revenire)

Apăsati pentru revenire la meniul anterior. Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, funcția care rulează se inchide.

Dacă este apăsat în timpul vizionării unui program, apare canalul anterior.

☑ (Smart Hub)

Apăsati pentru a comuta la ecranul principal **Media**. În ecranul **Ambient Mode**, apăsați pentru a comuta la ecranul principal **Ambient Mode**.

La modelul The Frame, în modul **Artă**, apăsați pentru a comuta la ecranul principal **Artă**.

☑ (Redare/pauză)

Când este apăsat, apar comenzile de redare. Utilizând aceste comenzi, puteți controla conținutul media care se redă. Pentru a utiliza **Bara de Joci**, apăsați și mențineți apăsat butonul în **Mod Joc**.

- Este posibil ca **Bara de Joci** să nu fie acceptată în funcție de zona geografică.

+ / – (Volum)

Deplasați butonul în sus sau în jos pentru a regla volumul. Pentru a anula sunetul, apăsați butonul. Dacă este apăsat timp de cel puțin 2 secunde, apare **Comenzi rapide pentru accesibilitate**.

↖ / ↗ (Canal)

Deplasați butonul în sus sau în jos pentru a schimba canalul. Pentru a vedea ecranul **Ghid**, apăsați butonul.

☑ Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, apare ecranul **Listă de canale**.

☑ Buton de lansare a aplicației

Apăsati fiecare buton pentru a rula funcția.

☑ Disponibilitatea aplicațiilor poate varia în funcție de zona geografică sau de furnizorul de conținut.

☑ + (Asocieria)

Dacă Telecomandă inteligentă Samsung nu se asociază cu televizorul în mod automat, îndreptați-o către televizor, apoi apăsați și mențineți apăsaște simultan butanele **☑** și **☑** cel puțin 3 secunde.

☑ Utilizați Telecomandă inteligentă Samsung de la o distanță de cel mult 6 m de televizor. Distanța de utilizare poate varia în funcție de condițiile de mediu pentru transmisia wireless.

☑ Imaginile, butanele și funcțiile pe Telecomandă inteligentă Samsung pot fi diferite în funcție de model sau zona geografică.

☑ Funcția Funcționare telecomandă universală funcționează normal numai atunci când utilizați Telecomandă inteligentă Samsung care este oferită împreună cu televizorul.

☑ Se recomandă utilizarea unui indicator original sau marca Samsung. În caz contrar, performanța produsului va fi afectată sau nu va funcționa corect.

☑ Atunci când telecomanda nu funcționează din cauza descărcării bateriei, încărcați-o folosind portul USB tip C.

☒Celulă solară

Expunetei telecomandă la lumină atunci când nu o utilizați. Acest lucru va extinde perioada de funcționare a telecomenzii.

Port USB (tip C) pentru încărcare

Utilizați pentru încărcarea rapidă. LED-ul de pe partea frontală se va aprinde în timpul încărcării. Atunci când bateria este complet încărcată, LED-ul se va stinge.

☑ Nu se oferă cablu USB.

! E posibil să izbucnesc un incendiu sau să se producă o explozie, care pot duce la deteriorarea telecomenzii sau cauza vătămări corporale.

- Ferii telecomanda de focuri.
- Aveți grijă să nu lăsați distanță destul de mare între mână, lichid sau praf și intră în contact cu bursa de încărcare a telecomenzii.
- Când telecomanda se deșchiază sau simțiți miros de fier, apr, opriți med funcționarea și duceți-o la reparat la centru de servicii Samsung.
- Nu comertați în mod arbitrar telecomanda.
- Nu lăsați copii sau animalele de companie să sugli o să roadă telecomanda. E posibil să izbucnesc un incendiu sau să se producă o explozie, care pot duce la deteriorarea telecomenzii sau cauza vătămări corporale.

|Latviešu

Par Samsung SolarCell Remote (Samsung tālvaldības viedpults)

☑ (Strāvas avots)

Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu televizoru.

Modelim The Frame televizora skāšanās laikā, nospiediet, lai ieslēgtu režīmu **Māksla**. Režīma **Māksla** izmantošanas laikā nospiediet šo pogu, lai pārslēgtos uz **Medija** skūma ekrānu. Nospiediet un turiet nospieatu, lai pavasim ieslēgtu televizoru.

☑ Mikrofons/LED indikator

Izmanto kā mikrofona, kad tiek lietota balss apzaušana ar tālvaldības pulti.

Nesieties kā mikrofona avetu in neabkastot to ar asu priekšmetu.

☑ (Balss palīgs)

Palāž funkciju **Balss palīgs**. Nospiediet un turiet pogu, pasakiet komandu un pēc tam atlaidiet pogu, lai palāstu **Balss palīgs**.

☑ Atbilstas **Balss palīgs** valodas un funkcijas var atšķirties atkarībā no geografskā apgabala.

☑ (Poga iestatījumi / Cipari / Krāsas)

Ikreiz, kad nospiežat šo pogu, pārmināts tiek parādāta iestatījumu izvēlnē / virtuālā ciparu tastatūra / opcijas tastatūra ar krāsai pogām.

☑ Izmantojiet šo pogu, lai pielāgtu lietotās funkcijas papiluu iespējām.

☑ Nospiediet, lai atvērtu ekrānā virtuālo ciparu paneli. Izmainiet ciparu tastatūru, lai ievadātu ciparu vērtības.

Atlasiet ciparus un pēc tam atlasiet **Gatavs vai Ievadiet numuru** lai ievadātu skaitlisku vērtību. Izmainiet tāis, lai pārslēgtu kanālu, ievadātu PIN kodu, ievadātu pasta indeksu u.c.

☑ Kad pogu tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundī, parādās izvēlnes **Sāns** ekrāns.

☑ (Multi View)

Nospiediet pogu, lai ielietu režīmā **Multi View**.

☑ Virzienu pogas (uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi)

Pārvieto kursoru un maiņa televizora izvēlnē redzamās vērtības.